Reifendruckanzeige schwankt stark

Beitrag von „Tom80“ vom 28. November 2018 um 07:36

Hallo,

seitdem der im Display voreingestellte Reifendruck von 2,3 auf 2,1 gefallen ist und ich Luft nachgefüllt habe,kommt es zu ständigen Schwankungen des im System angezeigten Reifendrucks.
Beim Start beträgt der Reifendruck 1,9-2 bar, während der Fahrt steigt er dann langsam bis auf 2,3 bar.
Da das Infodisplay bei Schwankungen immer auf den Reifendruck springt, ist die Sache ziemlich nervig.
Was steckt denn dahinter und wie bekomme ich es in den Griff?

Viele Grüße

Tom