Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 8. Mai 2020 um 20:32

> Zitat von Hannes H.
>
> Welche Position hat dein Lichtschalter? Das automatische Fernlicht funktioniert nur, wenn der Schalter in Auto-Stellung ist, sollte das Licht manuell eingeschaltet werden dann funktioniert auch der Fernlichtassistent nicht.
>
> MfG
>
> Hannes