Differential vorne Austausch Ersatzteilnummer

Beitrag von „pe7e“ vom 25. Oktober 2020 um 08:22

Hi,

Knacken beim leichten hin und her bewegen kann auch von der Lagerung der Dämpfer kommen (Domlager) und wenn das Flattern wirklich erst bei 80 beginnt, dann Mal den Höhen- und Seitenschlag der Felgen prüfen lassen. Außerdem die Wuchtung prüfen - ggf. Wurde das was falsch gemacht.

Gruß