# Hydrauliköl nachfüllen

## Beitrag von „coala“ vom 28. November 2021 um 18:02

Servoöl nach Vorschrift (passende Norm beachten) nachfüllen ist klar. *Warum* Öl fehlt, das werde weder ich noch ein anderer Benutzer hier im Forum so einfach sagen können, hierfür kommen schließlich mehrere mögliche Ursachen in Frage. Da solltest du zunächst mal nach Undichtigkeiten im Motorraum und gegebenenfalls auch auf dem Boden Ausschau halten. Irgendwo sollte es ja entsprechend ölfeuchte Stellen geben, welche auf den Ort der Undichtigkeit hindeuten.

Grüße

Robert