Aktivierung Regensensor

Beitrag von „Thanandon“ vom 2. April 2005 um 18:53

@Dreyer

die Scheibe sollte natürlich vorher einteist werden (Hand oder SH)

Wenn der Wischer bei Fliegendreck losgeht dann handelt es sich enweder um einen schlecht eingestellten Sensor oder sogar um einen der defekt ist.