Reifenluftdruck Prüfen

Beitrag von „Dieter131“ vom 19. Februar 2006 um 14:40

Innenseite der Tankklappe ??

Bei mir ist es die Innenseite der Fahrertür und zwischen SR und WR wir da nicht unterschieden, sondern nur bei den Größen.

Gruß

Dieter