Belegung der Sicherungen

Beitrag von „hansasel“ vom 19. April 2006 um 21:57

@ otto....
genau und diese blenden mit dem luftungsgitter entfernen, darunter sind links und rechts sicherungen...

@ andereas....

was ist mit den sicherungen in sicherungsbox wasserkasten und unter dem fahrersitz?? brauchst du diese nicht?

das mit dem fehler lastmanagment ist "normal", dieses wird gesetzt, sobalt ein verbraucher wegen zu geringer boardspannung ausgeschaltet wird, sodas die batterie volle ladespannung bekommt.

p.s.: nach deiner fehlerauslese bräuchten verteiler- und automatikgetriebe ein software update, sind noch die alten datenstände..