z.T. keine Anzeige beim Umschalten der Luftfederung

Beitrag von „T-REG“ vom 14. Juli 2006 um 16:27

Bisher immer angezeigt, egal Stand, langsames Fahren, Landstrassentempo oder Autobahn.

Oliver