Reifenluftdruckkontrolle

Beitrag von „Xapathan“ vom 19. September 2004 um 16:00

Sandro,

vielen Dank für die hilfreiche Info!

> Zitat von Sandokahn
>
> Hallo
> Im Service Heft steht das alle 6 Jahre die Sender in den Rädern getauscht werden müssen ,Die Sender sind mit dem Ventil verschraubt und können nach Demontage der Reifen getauscht werden .Laut Bedienungsanleitung lässt sich für den Fall das du einen Rad ohne RDKS drauf hast der Betreffende Sensor deaktivieren oder halt alle.
>
> MfG Sandro