# Startschwierigkeiten

## Beitrag von „salvatore“ vom 25. Januar 2007 um 10:58

> Zitat von AceofspadeS
>
> Hallo Eric,
>
> habe jetzt in letzter Zeit auch auf die Voltanzeige geachtet. Auch bei Anzeige von 12V ist meiner immer angesprungen...
> ...allerdings will ich eigentlich gar nicht wissen, ab wieviel Volt er das nicht mehr tut!
>
> Bernhard

Ab **10,5V** gilt die Batterie als leer...
Was der BC dann macht, hängt davon ab, ob Du 1 oder 2 Batterien hast.