

# distanzscheiben

**Beitrag von „KINGKONG“ vom 23. Februar 2007 um 12:30**

Mahlzeit!

Was willst Du mehr, montiere 25mm je Seite, siehe meine Fotos in der Galerie. Dünnere Scheiben wirst Du schnell bereuen weil Dir dann immer wieder denkst, "Mensch, 5mm hätten schon noch sein können". Außerdem musst bei dünnen Scheiben verlängerte Radschrauben nehmen, diese wiederum bekommst nicht im Stil der Originalen mit dem losen zylindrischen Aufsatz(das werden nur die verstehen die schon die Radschrauben im ausgebauten Zustand in der Hand hatten).

Zudem willst Du irgendwann größere Räder verbauen, warte lieber bis dahin und mach Dir dann neue Gedanken über die Breite der Scheiben. Da kommt es dann auf Einpresstiefe und Felgenreöße an.

Gruß aus Hohenlohe.

KINGKONG 

## [Zitat von Annakin](#)

HILFE!!!

Kann mir den keiner sagen, wieviel mm ich montieren soll?  
Oder wieviel mm bei den 17ern gut aussehen?

