

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Patty“ vom 5. Oktober 2009 um 11:06

Hier hat jemand geschrieben, es ginge auch mit der Vorbereitung auf dem Armaturenbrett, wenn das 6310i drin steckt und dieses dann mit dem Handy in der Tasche verbinden??

Falsch verstanden oder stimmt das??