FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „strobi“ vom 7. Januar 2010 um 21:46

in meinem 2005 T ist nur die Adapterplatte in der Armlehne, reicht das für die BT Freischaltung? -oder muss eine Handyschale eingebaut sein?