

# Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

**Beitrag von „rebell“ vom 30. Oktober 2014 um 16:58**

Also, das Spezialwerkzeug ist das VAS 5226

Anleitung:

Verschlussschraube für Wasserabsaugung herausdrehen.

Schlauch vom Dieselsauger - VAS 5226- (mit geeignetem Adapter) in die Bohrung für Wasserabsaugung stecken

Mit dem Dieselsauger - VAS 5226- etwa 100 ml Diesel absaugen.

Die Verschlussschraube mit 5 Nm festziehen.