Allgemeine Fahr-/Abrollgeräusche

Beitrag von „Arndt“ vom 14. September 2019 um 14:43

Mach mal den gleichen Druck in alle 4 Räder.

2,9 bis 3,1 sollten passen. Etwas über den Angaben für den Reifendruck bei maximaler Fahrzeugbeladung. Danach ist er auch weniger schwammig in schnell gefahrenen Autobahnkurven.