

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Dezember 2020 um 19:02

[Zitat von Edale](#)

Aber wie soll man die dann Codieren??

Du musst es in einem Tiguan I, Passat 3C oder Golf 6 einbauen und dort codieren. Anders geht das leider nicht!

MfG

Hannes