

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „hsv2025“ vom 7. April 2025 um 15:10

[Zitat von bollerwagen](#)

Moinsen, bin nicht ganz sicher, was Du meinst. Aber ich hatte in meiner Kiste (2009 mit RNS510) die alte BT FSE. Dann hab ich das neuere STG eingebaut und Bluetooth Streaming ging nur auf einer Seite.

Du brauchst dafür

2 x 000979009EA Pin für Stecker Radio (der grüne Block, T12I)

2 x 000979010 Pin für Stecker FSE

Bin mir nicht sicher, wie das ist wenn Du das bei vw kaufst, eventuell sind das bereits (jeweils) zwei. Ich hab meine aus einem alten Stecker ausgepinnt und die haben gepasst.

Radio T12I Pin 11 -> FSE Steuergerät Pin 4

Radio T12I Pin 5 -> FSE Steuergerät Pin 5

Alles anzeigen

Wo genau bist du mit dem Kabel langgegangen?