

20 Zöller

Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:29

Hallo. Ich bin neu hier und habe ein kleines Problem zwecks Reifen. Möchte auf meinen Dicken 20 Zöller schrauben mit 275/40/20. Sollen 9x20 werden. Nur welche Et darf ich drauf machen ohne die Radhausverbreiterung. MfG

Beitrag von „Heideprinz“ vom 26. Mai 2017 um 22:43

Hallo,

Ich hab ET 60 mit je 15mm Spurverbreiterung hinten und je 18mm vorne.
Das ist glaube ich maximum.

Viele Grüße

Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2017 um 22:55

Servus,

wäre durchwegs interessant welches Fahrzeug du fährst, zumal du das Thema im allgemeinen Bereich eröffnet hast 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:56

[Zitat von Heideprinz](#)

Hallo,

Ich hab ET 60 mit je 15mm Spurverbreiterung hinten und je 18mm vorne.
Das ist glaube ich maximum.

Viele Grüße

Dann sollte doch et45 kein Problem für den TÜV darstellen.

Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:58

[Zitat von coala](#)

Servus,

wäre durchwegs interessant welches Fahrzeug du fährst, zumal du das Thema im
allgemeinen Bereich eröffnet hast 😞

Grüße

Robert

Einen 7L R5