

Helligkeit der Umfeldbeleuchtung einstellen

Beitrag von „dirkti“ vom 25. Juni 2007 um 20:17

[Zitat von EzioS](#)

Schon mal in dem Menü der MFA unter Komfort geguckt??



Hallo Ezio,

dort läßt sich die Helligkeit der *Fußraum*beleuchtung einstellen.

Grüße Dirk