

# Luftfederung defekt?

**Beitrag von „ameritek“ vom 28. August 2007 um 21:15**

Hallo,

was kann da kaputt sein? Ich kann die Luftfederung genau einmal rauf und runter fahren danach dauert der Weg zum Xtra-Level ewig!!! und in den Ladelevel gehts garnicht mehr. Erst wenn man wieder einige Kilometer gefahren ist kann man wieder von Normal auf Ladelevel. Der Fehlerspeicher beim Freundlichen zeigt nix an....

Früher hörte man auch im Stand ohne Motor mal ein Pumpen im Kofferraum wenn man mal ein Mal zur Demo rauf und runter gefahren war aber das passiert irgendwie auch nicht mehr...