

Öl nachfüllen

Beitrag von „owolter“ vom 18. Oktober 2004 um 07:31

zwischen min und max passen 1,2 liter beim r5.

zur kontrolle des ölstandes muß der motor mindestens 5min aus sein (besser 10), das öl sollte warm sein (ca. 80°C) und das fahrzeug muß auf einer ebenen fläche stehen.

bei warnung wird durch öffnen der motorhaube die ölstandsermittlung wieder auf null gesetzt, da eine nachfüllererkennung recht schwierig ist.

wenn der ölstand 100km unter den minimum liegt, wird wieder gewarnt.