Touareg cockpit by night..

Beitrag von "eddy22" vom 8. Februar 2004 um 15:50

Zitat

Original geschrieben von darkdiver

dachte die pdc schaltet sich slebst ein, bei tempo kleiner als 20 km/h oder so

muss du echt den knopf drücken um das ding einzuschalten vor dem einparken?

mfg

Eric

Hallo darkdiver,

den PDC kann man an- und ausschalten. Das ist z.B. in Waschstrassen angebracht. Und das kann man mit dieser beschriebenen Taste in der Mittelkonsole. Alles leuchtet rot, nur diese PDC-Taste leuchtet gelb. Da der PDC automatisch bei jedem Motorstart an ist, leuchtet diese Taste auffällig gelb. Deshalb müsste es in angeschaltetem Zustand rot leuchten.

Weiß jemand, ob man das irgendwie ändern kann?