

# Startautomatik und der Bremslichtschalter

**Beitrag von „Franks“ vom 13. März 2008 um 12:30**

wo genau misst du denn die Spannung? Direkt an der Batterie oder irgendwo über Masse der Karosserie?

Gruß,

Frank