Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „juma“ vom 14. März 2009 um 18:28

Servus,

> Zitat von diver2000
>
> Hast du es dann auch nur in ein oder zwei speziellen Gängen? Oder kommt es, wenn es auftritt, in verschiedenen Gängen vor?
>
> Gruß Sven

bis jetzt bei mir nur im 4. verststellbar beim Rausbeschleunigen aus Ortschaften. Habe aber aufgrund des seltenen Auftretens auch nicht verstärkt drauf geachtet...muss ich mal tun...