Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 26. April 2009 um 11:50

Hallo zusammen

habe am Freitag einen "neuen" (gebrauchten) Dicken übernommen.

Dieser hat die RDK - ich kann sie im Menü aktivieren oder deaktivieren, ABER: ich kann mir den jeweiligen Reifendruck nicht anzeigen lassen.

Woran liegt das? Die montierten Reifen sind die Originalsätze.

Muss ich nun zum Reifenhändler, zur VW Werkstatt? Oder kann ich das System selber nocheinmal "anlernen"? Wenn ja, wie?