

# Fehlermeldung Luftfahrwerk - Werkstatt

Beitrag von „macko“ vom 21. Januar 2010 um 15:00

[kato](#)

Der Tipp, während des Batteriewechsels eine (externe) Stromversorgung sicherzustellen, wurde im Forum mindestens schon einmal gegeben. Sonst wüßte ich das auch nicht. Da musst Du die Suche einfach ein bisschen exzessiver nutzen.

Mein Ctek Ladegerät stellt genau diese Funktion zur Verfügung.

gruss  
marco