

Luftfederung contra normale Federung

Beitrag von „zella“ vom 24. Februar 2010 um 22:15

[Zitat von macko](#)

Wenn abgekoppelt, einfach wieder ein paar Sekunden drücken, dann ist wieder normal Fahrmodus.

Oder einfach losfahren, ab 5 km/h schaltet sich der Wagenhebermodus von selbst aus.