Windgeräusche bei Betrieb der Lüftung

Beitrag von "juma" vom 29. April 2010 um 11:38

Servus,

zuerst mal herzlich willkommen im Forum!



Zitat von Touareg-BO

[...]

Also wenn ich 160 kmh überschreite und die Lüftung eingeschaltet ist (Stufe 1 reicht schon) blässt es wie verrückt an der Beifahrertür vorne. IST DIE LÜFTUNG AUS - IST ALLES TOP!

Die Tür wurde schon von meinem VW Vertragshändler, der mir den Wagen auch verkaufte, eingestellt...aber leider ohne das gewünschte Ergebniss

WO blässt es denn? Aus der Lüftungsöffnung oder aus den Dichtungen oder aus anderen Stellen?