

TV / DVD während der Fahrt

Beitrag von „wkkoeln“ vom 9. Dezember 2004 um 07:36

Zitat von TomB

Hallo

Falsch, der 1280 unterdrückt rein die Bildabschaltung. Wenn kein TV-Tuner vorhanden ist wird der 1214 zusätzlich benötigt um eine Videoquelle aufzuschalten.

Da hat TomB recht, war eine Fehlinformation meinerseits, aus einem anderen Forum. Sorry.

Um es nocheinmal zusammen zu fassen.

Um ein externes Videosignal wieder zu geben braucht man einen Dietz 1214 oder 1414 (umschaltbar auf NTSC, bei einigen DVD-Playern notwendig) um es auch während der Fahrt freizuschalten zusätzlich den 1280

oder eben den Polenadapter der praktisch ein 1214 und 1280 in einem ist. Unter den zuvor von TomB genannten Einschränkungen.