

## **Rns 850**

**Beitrag von „wussiman“ vom 20. Juli 2010 um 09:29**

MP 3s spielt er zwar ab vom DVD Player im Handschuhfach. Die dateien lassen sich aber einfach nicht übertragen, da der button "Aufnehmen " nicht unterlegt ist.

Weiß jmd was zu tun ist ?