## Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

## Beitrag von "wosnmein" vom 30. Oktober 2010 um 21:56

Moin,

ich brauch mal Eure Hilfe /Rat:

nun hab ich endlich die neue Navi-DVD für 2010/11 und??? keinen Ansageton...



Ansonsten läuft die DVD korrekt.

Die Suchfuntion hier und die Suchmaschinen geben auch so richtich nix her...

merkwürdig ist, das wenn das Navi läuft ganz rechts unten ja ein Lautsprechersymbol abgebildet ist, die Taste daneben ist aber ohne Funktion .

Die Einstellungen über die Lautstärkeregelung mit Telefon, etc. haben wir gefunden.

Das Radio mit allen Fuktionen funktioniert einwandfrei.

Meine Frage nun: kann ich grundsätzlich den Ton des Navis aus- und einschalten, wenn ja wie???

Ist die Taste evtl kaputt?? Oder mehr??

gruß von der Elbe