## Airbagleuchte für den Beifahrer

## Beitrag von "FrankS" vom 18. Dezember 2010 um 01:28

In der Ami- Ausführung wird der Beifahrer automatisch erkannt und der Airbag wird abgeschaltet, wenn niemand auf dem Beifahrersitz platzgenommen hat, es leuchtet dann eine gelbe Anzeige in der Mittelkonsole. Meinst du diese "Meldung", die du gerne abschalten willst? Zieh" doch einfach den Stecker der Lampe ab.

Den Gurtwarnton kannst du ganz einfach abschalten:

Du musst Steuergerät 17 (Kombiinstrument) neu codieren: Per VCDS kannst du ja die bestehende Codierung auslesen, von der ersten Zahl nach den führenden Nullen musst du 2 abziehen, dann ist der Gurtwarnton ausgeschaltet.

Beispiel: der aktuelle Code ist vermutlich 0007231.

Die 7 bedeutet, dass die Bremsbelagverschleißanzeige aktiv ist (+1), ebenso der Gurtton (+2) und die Wischwasserstandswarnanzeige (+4). 1+2+4 =7. Wenn du den Gurtwarnton ausschalten willst, dann eben minus 2, also auf 5 codieren.

Gruß

Frank