

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „juma“ vom 2. März 2011 um 20:17

Servus,

[Zitat von chris-in](#)

Hat mein LF ein Defekt? Immer wenn der Dicke eine Zeit steht senk sich das Fahrwerk vorne ab. Fehler oder Normal? 😞

dass der Dicke sich nach dem Abstellen und dem Schließen der Türen "schüttelt" und sich in der Höhenlage neu positioniert und ausgleicht, ist normal.

Du schreibst allerdings, er senke sich stets nur vorne ab. Ist das deutlich erkennbar? Wenn ja, mach mal bitte ein Foto und stell das ein.

Wenn dem so wäre und er sich tatsächlich reproduzierbar, also immer, nur vorne absenkt und dads deutlich sichtbar ist, dann wäre es nicht normal.

Deiner Äußerung entnehme ich aber auch, dass er nach dem Starten auch keine Probleme macht, wieder hochzufahren oder macht er merklich nach dem Anlassen keine "Luftsprünge"?