

# Warnschwelle einstellen - aber wo?

Beitrag von „Michael67“ vom 26. November 2011 um 01:29

[Zitat von TouaregJunior](#)

... Du findest das in der MFA (Multifunktionsanzeige) vom T. Da navigierst du dann zu "Einstellungen" und wählst dann "Winterreifen" aus. Unter diesem Punkt kann man dann eine Warnschwelle einstellen (Geschwindigkeit bei der der T bimmelt) ... Das war jetzt alles aus dem Kopf, müsste aber soweit stimmen 😊

Gruß vom Junior 😊

Hallo Junior

Beim TI stimmt 😊