

Coming- / Leaving Home Funktion

Beitrag von „fenek70“ vom 8. Dezember 2011 um 19:08

Zitat von Ernie

Hallo,

...

6. Aussteigen. Licht bleibt für 15 s an und geht dann aus.

Ich habe keinen Menüpunkt gefunden, wo man die Nachleuchtdauer einstellen konnte.

...

Grüße

Bernward

Servus,

also die Leuchtdauer kann man über VCDS (Betaversion 11.10) einstellen. Bodycontroller war es... wenn mich nicht alles täuscht (09?). Bis max. 60 Sekunden wenn ich mich recht erinnere... Auch die "Dämmerungsschwelle", bei der diese Funktion überhaupt gehen soll, kann man einstellen.

Wie ich aber vom Xenon auf die Nebelscheinwerfer umschalten kann und dann auch noch so, dass ich nicht erst "lichthupen" muss (z.B. wie beim Q5 und anscheinend auch beim Passat), so wie's es eben kaschler1a ein paar Beiträge vorher beschrieben hat, hab ich nicht gefunden...

kaschler1a ! 

Hilfe! 



Und in der Garage steht brav das Auto meiner Frau und noch ein paar 2-rädrige Spielzeuge... Da hat der Touareg keinen Platz mehr...

Gruss
Harry