

Start Stopp Funktion - Fahrzeug rollt

Beitrag von „SOA“ vom 20. Dezember 2011 um 09:06

Hallo Rainer,

warum nicht einfach auf die AutoHold Taste drücken. Beim Abschnallen schließt doch jedes Mal die EPB, die ich dann wieder manuell öffnen muss.

Hallo Andreas,

Du verläßt ein fahrbereites Fahrzeug in Fahrstufe D. Was soll das denn sonst anderes machen als losrollen?

Viele Grüße

Sven