

Abbiegelicht aktivieren / deaktivieren im RNS

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 18. Februar 2012 um 20:34

Anbei die Bilder:

Funktion ist unter Menu Button Car zu finden.

Wenn der Haken entfernt ist faehrt das Licht seine Einstellungen nach Neustart nicht mehr durch und bleibt fixiert.

Hoffe das hilft weiter.