

Der Dicke startet nicht

Beitrag von „rockford“ vom 4. Juli 2013 um 18:43

So, weiter im Text, von der Batterie abklemmen, 15min warten, wieder anklemmen hat auch nix gebracht!

Bin echt ratlos! Morgen kommt er mal auf die Bühne, dann schau ich mal, ob beim Anlasser Strom ankommt...

Hat sonst noch jemand Tipps?