

# **Automatikgetriebe, Schaltung von R auf P, Knacksen vom Unterboden her**

**Beitrag von „Chaster“ vom 25. November 2013 um 19:37**

Hi Marco,

danke schonmal für den Tip, das hab ich aber auch schon getestet. Das Knacksen kommt wirklich in dem Moment wenn ich auf P gehe. Da steh ich ja noch komplett auf der Fußbremse. Danach ist ja sofort Ruhe.

Grüße

Sascha