

# Alarmanlage macht Wahnsinnig

**Beitrag von „Niklot“ vom 2. April 2014 um 20:33**

Hallo Janni Bei vcds ist es einfach ins komforsteuergerät gehen und Messwert Blöcke durch schalten vsds zeigt an was diese bedeuten die Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf aber einfach mit 1 anfangen und durchschalten dann zeigt er es an falls das auch nicht geht schau ich schnell in meinen nach denn könnte ich dir die Nummer sagen mfg Niklot