

# Coming Home/Leaving Home

**Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2014 um 21:05**

Servus,

steht der Lichtschalter auf Stellung "Auto" oder "I")? Ansonsten tut sich nämlich nichts 😊 Die Funktionswahl der beiden Menüpunkte findest du übrigens im Infotainmentsystem: Taste "Car" drücken, dann Einstellungen > Außenbeleuchtung > Coming home > Leaving home.

Grüße  
Robert