## RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

## Beitrag von "Homer45" vom 7. Oktober 2014 um 14:49

Hallo TReg,

um die Daten für dein Navi auszulesen, musst du das sogenannte "Hiddenmenü" (siehe Foto) beim Freundlichen biggrißt fourfreischalten bassen.

Bevor du das veranlasst, kontrolliere erst einmal selbst ob das Hiddenmenü freigeschaltet ist.

Das geht folgendermaßen, drücke die Setuptaste für mindestens 10-20 Sekunden, dann sollte das Menü erscheinen. Siehe Menüpunkte auf den Fotos.

Auf den Menüpunkten kannst du dann die installierte Firmware und die Navisoftware ablesen.

Die letzte zugelassene Firmware für A-Geräte ist die 1200. Die letzte mögliche inoffizielle Firmware ist 3810, ich benutze die schon seit Jahren ohne Probleme.

Die letzte Navisoftware ist V10 West (Ost). Das C hinter der Versionsnummer erscheint, wenn eine Firmware aufgespielt wurde, es ist aber immer noch ein A-Gerät.

Grüße Homer45