Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „ICK“ vom 9. Februar 2015 um 10:23

Aufpassen sollte man auf zwei Sachen:

Die mitnehmer stecken in jeweils einem Lagerring. Dieser kommt u.U. mit heraus und den musst du (nach säubern) natürlich wieder einsetzen.

Die rechte Bank wird etwas trickreicher, hier steht der Stellmotor 180° Kopf und die Sicherungsklammer steckt von unten am Mitnehmer. Da hier nicht wirklich Platz ist bin ich mir nicht sicher ob das geht. Evtl hier Stellmotor abschrauben um zumindest etwas Raum zu gewinnen.

VG