

Batterie defekt?

Beitrag von „Janni“ vom 27. Mai 2015 um 17:21

Hallo Dete, die Batterie im Kofferraum wird beim Starten dazu geschaltet. Die unterm Fahrersitz ist zuständig für die restliche Elektronik und wird auch am meisten ge- und entladen. Die dürfte platt sein. Mit Hilfe des Schlüssels kannst du beim V10 immer noch einen oder mehrere Notstarts machen wenn die unterm Sitz platt ist. Die Bosch Teilenummer lautet: Bosch 0 092 S50 150 (920A 110Ah Silver Plus S5 015) Die Einbauanleitung ist hier im Forum zu finden! Gutes Gelingen!