

# Öltemperaturanzeige auf MAX

Beitrag von „Scotty1“ vom 18. Juni 2015 um 15:36

Im Kombiinstrument steht meine Öltemp.-anzeige auf 180°! Allerdings auch bei ausgeschalteter Zündung. Der Zeiger zuckt auch nur ganz leicht beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung. Ist da ein neues KI fällig???? Am Sensor dürfte es ja sicher nicht liegen?!? Immer diese nervgen Firlefanz-Probleme! 😞