

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 6. November 2015 um 15:48

Hallo,

12V + holst Du Dir aus einem freien Schacht im linken Sicherungskasten. Schau' aber, das es Dauerplus ist und nicht geschaltetes +.

Auf die andere Seite Deines Dauerplus Signals kommt dann das + Kabel welches zum Webasto Steuergerät geht. Dazwischen packst Du eine Sicherung.

Ich glaube 1A, kann ich bei Bedarf nochmal nachsehen. Die wird auch zum Anlernen der FB benötigt.

Anlernen der FB: <http://www.webasto.com/fileadmin/webasto/lestart-t91.pdf>