

# **Statusanzeige ON ROAD am Drehsteller bleibt dunkel**

**Beitrag von „Newbug“ vom 12. Dezember 2015 um 21:59**

Ahoi,

folgendes Problem. Ich habe vom ON ROAD auf den OFF ROAD Modus umgeschaltet. Steht der Schalter im Modus OFF ROAD leuchtet der Text entsprechend. Nun habe ich auf ON ROAD zurück geschaltet und nun leuchtet der Text ON ROAD aber nicht mehr (war früher aber so). Wie kriege ich das wieder hin, dass die Anzeige ON ROAD wieder leuchtet ?

Danke für eure Hilfe vorab!