Tempomat funktioniert nicht

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Januar 2016 um 14:18

Hallo Mirko

Hast du den Bremslichtschalter schon mal überprüft?

Bei meinem T5 hatte ich gleiches Problem und es wurde kein Fehler hinterlegt.
Der Schalter beinhaltet 2 Schaltkontakte, die auch unabhängig voneinander schalten.
Soll heißen, dass die Funktion des Bremslichtes damit nichts zu tun hat.

Ist dieser Schaltkreis (Schalter für die Deaktivierung der GR) nun defekt, so kann es sein, dass sich die GR aus Sicherheitsgründen erst gar nicht aktivieren lässt.