

## Zuheizer läuft bei 10 Grad?

**Beitrag von „rebell“ vom 17. April 2016 um 14:36**

Der zuheizer meines Touareg läuft bei kaltem Motor auch bei 10 Grad Aussentemperatur.

Das ist doch nicht richtig, oder?

Müsste der nicht ab 5 Grad ausgeschaltet bleiben?

Ist nur ein Zuheizer, keine Standheizung, jedoch aufgerüstet mit Webasto T91.