

# Komfortblinker / Autobahnblinker

Beitrag von „041058“ vom 3. Mai 2017 um 19:10

Hallo Forum

Ich bräuchte eure Hilfe !!

Kann mir jemand sagen wie man bei meinem Touareg 7P Modell 2012, das Komfortblinker/Autobahnblinker die Blinkhäufigkeit verändern kann z.B. von 3x blinken auf 4x blinken ??

Ich habe zwar schon mal mit meinem VCDS-System geschaut konnte aber nichts finden an welcher Stelle (STG, Byte oder Bite ) das ggf. geändert werden kann.

Gerne erwarte ich eure Rückmeldungen.

m f g  
Uwe